

Notice de montage
REF 160FDD113

Ville & Villages

1 / 160

Immeuble angle "gauche" pour fond de décor



Immeuble 6 étages angle
"droit"

Réf 160FDD109



Immeuble de fond de
décor 6 étages

Réf 160FDD105



Immeuble de fond de
décor avec commerce

Réf 160FDD103



Immeuble de fond de
décor avec commerce

Réf 160FDD107



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Rambardes de balcons et marquise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper la façade principale. SANS monter les planchers des étages intérieurs ni le fond




2

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris, ici de l'ivoire 883 Prince August.en carton bois épais.



3

Coller les parements extérieurs. La colle en bombe de marque "3M" (bleue) se montre très efficace et simple d'usage pour cet étape



4

Mettre en place par l'intérieur les "blocs" d'huisseries



5

Mettre en place les planchers intérieurs (c'est à cette étape qu'il vous penser à un aménagement intérieur possible)



6

Mettre en place la toiture en commençant par la pièce sans découpes interne, puis la seconde; là encore la colle en bombe fait merveille !



7

Fixer les appuis de balcons



8

Positionner les pièces des balcons



9

Mettre en place les rambardes puis la bande recouvrant "le bas" noir de cette dernière



10

Votre bâtiment est terminé, vous pouvez le patiner à votre convenance