

Remise "Sabres" « Voies Ferrées des Landes »



BV "Biscarosse Plage"

Réf 87VFL10



BV "Sabres"

Réf 87VFL030



BV "St Paul en Born"

Réf 87VFL020



WC + Bucher "VFL"

Réf 87VFL031



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet : WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à rubrique "contact"



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 6 cheminées
- Cloisons intérieures
- Marquise et quai

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :



- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Vidéos&Goodies »



	Liquitex basics		Prince august			
Peintures utilisées chez A&P		Débords de toitures	Terre Ombre naturelle 331		Façades	Brou de noix




1 Constituer le bâtiment
Attention, les 2 charpentes côté porte
sont moins haute !



2 Après mise en couleur des parties
bois, coller les pièces pleines



3 Mettre en place le sous-bassement



4 Coller la seconde épaisseur de
bois, nous vous conseillons
d'utiliser la colle en bombe de
marque "3M", capuchon bleu



5 Mettre en place le toit



6 Coller les faitières



7 Mettre en place les planches de rives



8 Votre bâtiment est terminé. Vous
pouvez le détailler et le patiner
(terres à décor, brossage à sec..)
selon vos envies